

NÁVOD K OBSLUZE

1. VAROVÁNÍ Vždy používejte ochranné vybavení!

Důrazně doporučujeme používat během jízdy chrániče kolen, zápěstí, loktů a helmu


2. Vždy si před každou jízdou zkontrolujte longboard. Zkontrolujte všechny komponenty, zda jsou na svém místě a správně dotaženy.

3. První jízdy doporučujeme zahájit na hladkém a rovném povrchu bez lidí a doporučujeme v pokračování na tomto místě, dokud si nebudete jistí a nebudete mít důvěru během jízdy. Věnujte pozornost sekci s bezpečnostními tipy.

4. Brzdit můžete tak, že vystrčíte jednu nohu a tlačíte s ní o vozovku. Vyhněte se seskakování z longboardu, pokud je to možné.

5. Přenášením Vaší váhy na levou či pravou stranu, bude mít za následek zatáčení longboardu.

DIAGRAM TRUCKU (podvozku)



Vezměte prosím na vědomí:

Diagram viz výše, je pouze ilustrativní a může se lišit od namontovaného trucku v designu či tvaru.

Mindless® Longboards

Získejte co nejvíce z Vašeho longboardu

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ TYPY.

**VAROVÁNÍ – PŘED POUŽITÍM
PŘEČTĚTE!**

Prosím uchovejte pro pozdější použití.

WWW.MINDLESSLONGBOARDS.COM

LONGBOARD BEZPEČNOSTNÍ TIPY

LONGBOARDING JE ZÁBAVA – ALE MŮŽE BÝT
NEBEZPEČNÝ

POKUD SI ZAPAMATUJETE TĚCHTO PÁR TYPŮ, POMŮŽE VÁM
TO PŘEDEJÍT ZRANĚNÍ A UMOŽNÍ VÁM TO STÁT SE LEPŠÍM
JEZDCEM.

**VAROVÁNÍ– Vždy noste bezpečnostní prvky: helmu, kolenní, loketní a zápěstní
chrániče. Oblečení s dlouhými rukávy, dlouhými kalhoty a obuví, která kryje
celou nohu, Vám pomůže předejít zranění.**

DŮLEŽITÉ – Prosím čtěte “NÁVOD K OBLSUZE”

- VOLTE MÍSTA K JEZDĚNÍ; taková, která vám dovolí se zlepšovat v jízdě a nejedná se o rušné chodníky či ulice, kde můžete někoho nebo sebe vážně zranit.
- Doporučená váha jezdce 20Kg - 100Kg. Dospělí by měli dohlížet na děti mladší 8 let.
- Děti pod 5 let nebo pod 20kg by neměly používat longboard.
- Když se začínáte učit jezdit, je důležitý dohled dospělého nebo kompetentního jezdce. Nejvíce zranění a nehod se stane během prvních měsíců!
- Uč se novým věcem a trikům pomalu. Pokud začínáte padat, raději seskočte a začněte znovu. Sjíždějte mírné kopce. Sjíždějte pouze takové kopce, kde můžete nouzově zastavit.
- Skákání na longboardu je nebezpečné.
- Než začnete saskakovat z longboardu, ujistěte se, kde jste, můžete zranit okolní jezdce nebo ostatní chodce.
- Vyhněte se jízdě na vlhkém či nepevném povrchu.
- Nejezděte na longboardu když je tma nebo zhoršená viditelnost.
- Nikdy se nenechávejte během jízdy strkat, tlačit či táhnout.
- Pokud můžete, najděte si místní klub, partu či jiné jezdce. Urychlí to Váš proces učení.
- Dokažte, že jste dobrý jezdce a během jízdy věnujte pozornost.

SERVIS A ÚDRŽBA

UDŽUJTE SVŮJ LONGBOARD V DOBRÉ KONDICI
PROVÁDĚNÍM PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY. VÝRAZNĚ SE ZVÝŠÍ
BEZPEČNOST A ŽIVOTNOST VAŠEHO LONGBOARDU.

- Před každou jízdou zkontrolujte všechny komponenty, zvláště trucky, šrouby, matice, kolečka a ložiska. Dokonce i drahé longboardy vyžadují kontrolu před každou jízdou.
- Všechny matice a šrouby by měly být utaženy pevně, ale vyhněte se přetažení matic, které je může poškodit. Matice mají samo jisticí mechanismus, pokud se začnou samy od sebe povolovat, okamžitě je vyměňte.
- Pokud se Vám začne během jízdy kolečko kymáčet či vydávat zvuky, okamžitě zastavte! Zkontrolujte, zda je správně dotažená matice u kolečka. Pokud problémy přetrvávají, zkontrolujte
- Můžete si nastavit tuhost zatáčení povolením kingpin matice (viz obrázek), zatáčení bude snadnější, ale stabilita se sníží ve vyšších rychlostech. Pokud kingpin matici přitáhnete, zatáčení bude tužší, ale stabilita vyšší. Nepřetahujte kingpin matici, může to způsobit poškození bushingu (viz obrázek).
- Jakákoliv nečistota v ložisku může být nebezpečná, takže je udržujte čistá. Ložiska můžete otírat a lehce namazat olejem. Příliš oleje bude přitahovat nečistoty. Ložiska je třeba za určitý čas vyměnit za nová, jsou spotřebním materiálem.
- Pravidelně kontrolujte desku a ostatní komponenty. Kontrolujte praskliny a třísky na desce a opotřeбенí u koleček, ložisek a šroubů. V případě potřeby vyměňte.

Tento longboard byl pečlivě navržen a smontován a vyžaduje tak minimální nastavení, ale pravidelná údržba je zásadní!

NIJAK NEUPRAVUJTE TENTO LONGBOARD, MŮŽE TO NEGATIVNE
OVLIVNIT BEZPEČNOST.
POKUD MÁTE POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA SVĚHO
PRODEJCE.

PROSÍM UCHOVEJTE TENOT NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
NEZAPOMEŇ: KAŽDÝ PRODUKT SE MŮŽE POŠKODIT,
POKUD NENÍ POUŽÍVÁN A UDRŽOVÁN SPRÁVNĚ.

Mindless®
Longboards

LONGBOARD ZÁRUKA



VAROVÁNÍ - PŘEČTĚ NEJDŘÍVE: „ZÍSKEJTE CO NEJVÍC
Z VAŠEHO LONGBOARDU“!

Prosím uchovejte pro pozdější použití.

WWW.MINDLESSLONGBOARDS.COM

ZÁRUKA MINDLESS

Mindless Longboards záruka vám zdarma nahradí jakýkoliv díl v případě vady materiálu či výrobní vady.

Záruka je vázána na následující podmínky a pouze na původního kupce.

- Záruka pokrývá originální náhradní díly.
- Záruka nepokrývá vady způsobené opotřebením, natržením, nesprávným používáním, poškozením nárazem, neoprávněnou úpravou nebo neprováděním běžné údržby. Záruka je platná 90 dní od dne koupě. K prokázání je třeba doklad o koupi.
- Pokud bude zřejmé, že byl longboard poškozen nesprávnou jízdou, reklamace nebude uznána.

TATO ZÁRUKA JE POUZE DODATEČNÁ K ZÁRUCE ZÁKONNÉ

Pokud chcete záruku nárokovat, kontaktujte nejdříve Vašeho prodejce:

Ujistěte se, že jste uvedli své jméno a adresu, doklad o koupi a fotografie.

Neposílejte longboard zpět prodejci nebo výrobcí dokud nebudete vyzváni. Poštovné není hrazeno!

Pro poskytnutí náhradního dílu, musíme nejdříve obdržet poškozený díl a ten zkontrolovat.

Mindless Longboard není odpovědný za následující problémy:

- Deska byla ponechána na mokřím povrchu, vlhku či zdroje tepla. To může způsobit rozlepení lepidla a následnému zkroucení desky.
 - Longboard dostal náraz na přední či zadní část desky, který poškodil dřevo.
Toto je součástí běžného používání a nejedná se o vadu longboardu.
- Longboard dostal náraz do podvozků a longboard nejezdí rovně či je narušené zatáčení. Tento problém může být opraven seřízením bushingů (viz. Obrázek) či výměnou kingpinu.
- Dopady z pádů nebo skákání na longboardu může způsobit prasknutí, ohnutí nebo deformaci trucku. Také může dojít k odlomení dřeva z desky.
 - Opotřebovaná či kónická kolečka je třeba vyměnit, jedná se o spotřební materiál.
 - Opotřebovaná ložiska je třeba vyměnit, jedná se o spotřební materiál.

Chcete-li prodloužit životnost ložisek a pro Vaši vlastní bezpečnost si přečtěte a dodržujte servis a údržbu longboardu.